




Vejledning for rengøring af Wittenborg 95/9000



Trin 1


Åben dør, så dette billede vises.

Tryk derefter på knap 3. *(se billede for tal)*



Trin 2

Indsæt den gule nøgle, i dør kontakten.



Trin 3

Sæt en beholder på minimum 2 liter på spidbakke, og vælg derefter: "Komplet" ved at trykke på knap 3. Rensen vil herefter starte. Dette må gerne udføres hverdag.

(Se det første billede for tal på knapperne)

Når rensen er færdig, trykkes der på knap 4 for at gå tilbage til start, og maskinen er nu klar til brug.

(Husk at fjerne den gule nøgle, inden døren lukkes)




Denne udføres hver anden dag (Rens med tablet)



Step 1

Anvisningerne fra side 1, følges indtil dette ses på skærmen.

Sæt en beholder på minimum 2 liter på spidbakke, og vælg derefter: "Komplet" ved at trykke på knap 3. Rensen vil herefter startes. (Se på side 1, første billede for tal på knapper).



Step 2

Tryk derefter på knap 2 gentagende gange indtil man er på "bryggerrensning med tablet", derefter trykkes på knap 3, og maskinen vil starte et lille skyl. (se på side 1, første billede for tal på knapperne).

Følg herefter anvisningerne på maskinens skærm.



Step 3

Ilæg tablet som vist på billede, når maskinen skriver det på skærmen.

Derefter trykkes OK på knap 3, og rensen udføres.

Når rensen er færdig, trykkes der på knap 4 for at gå tilbage til start, og maskinen er nu klar til brug.

(Husk at fjerne den gule nøgle, inden døren lukkes)-




Ugentlig rengøring

(Men det må gerne gøres oftere)



1. Åben lågen.
2. Tøm og rengør spildbakken (dette må gerne gøres oftere).
3. Tøm og rengør grumspanen.
4. Sæt grumspan og spildbakke ind igen.



1. Tag blandeskåle, pulverfælder, piskervinge, diffuser, slanger, og slangeholder ud.
2. Rengør dette i varmt vand.
3. OBS! Pulverfælder og låg for blandeskål, skal være tør, inden det monteres igen.



1. Monter det derefter igen.